

Možnosti montáže

Kromě standardního způsobu montáže teleskopických vedení, pomocí průchozích otvorů nebo zapuštěných otvorů, lze na vyžádání poskytnout i další montážní možnosti. Možné typy montáže mohou být provedeny na vnitřním nebo vnějším vedení, popřípadě jejich kombinací v závislosti na požadavku. Některé příklady jsou znázorněny níže. Po zjištění proveditelnosti lze vyrobit i jiné speciální možnosti montáže pro konkrétního zákazníka.

9/2026