


Sady stupnice

Příklad montáže a instalace



Kompletní sada stupnice obsahuje:

1 Kroužek se stupnicí	2 Límčová pouzdra	3 Ploché pružiny
GN 264-30	GN 268-24-K12	GN 374-0,3-10
GN 264-40	GN 268-32-K12	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K14	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K16	GN 374-0,4-10
GN 264-60	GN 268-50-K12	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K16	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K20	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K28	GN 374-0,6-10
GN 264-80	GN 268-68-K12	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K14	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K16	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K22	GN 374-0,8-10

Informace

Sada stupnice se používá k přesnému ustavení všech součástí stroje, které jsou nastavitelné pomocí hřídelí.

Všechny jednotlivé díly jsou vyrobeny z oceli. Ploché pružiny jsou prakticky neopotřebitelným spojovacím článkem mezi kroužkem se stupnicí a hřídelovým nebo límčovým pouzdem. Při nastavování hřídele zajišťují bezpečné ovládání kroužku se stupnicí, aniž by došlo k narušení možnosti nastavení kroužku, když je hřídel v klidu.

Jednotlivé díly patřící do sady stupnice se musí objednat zvlášť.



6
Regulační prvky